

Amostragem Qualidade Fisiológica e Sanidade de Sementes

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS



Germinação
Rolo Papel



Germinação
Entre Areia



Envelhecimento
Acelerado



Tetrazólio



Poder
germinativo



Patologia
de sementes



OUTRAS

PREPARAÇÃO DO LOTE DE SEMENTES E CONDIÇÕES PARA AMOSTRAGEM:

- No ato da amostragem, o lote de sementes deve ser o mais homogêneo possível. Uma amostra será representativa do lote à medida que aumentar o número de amostras simples.

OBTENÇÃO DE AMOSTRAS REPRESENTATIVAS:

- Caso as sementes estejam armazenadas em sacos, devem ser tomadas ao acaso no mínimo três amostras simples em uma quantidade aproximada de uma mão cheia, por exemplo, fazendo-se uma coleta na parte superior, uma na mediana e uma terceira na porção inferior do saco formando assim, a amostra composta.
- As amostras simples devem ser misturadas para formar a amostra composta do lote. A redução desta, geralmente necessária para formar a amostra média, deve ser feita com o emprego de um divisor de amostras ou quarteador adequado. Caso não haja o divisor de amostras, e no caso das sementes que normalmente se aglomeram, a redução deve ser feita cuidadosamente pelo método manual.

A análise de qualidade fisiológica foi idealizada e vem sendo continuamente aperfeiçoada, com a finalidade de fornecer informações sobre a qualidade das sementes a serem usadas para fins de semeadura, procurando-se assim, evitar alguns riscos a que estão sujeitas na agricultura (MAPA, 1992).

PESO MÍNIMO DE SEMENTES / ANÁLISES

- GERMINAÇÃO
- ENVELHECIMENTO ACELERADO
- PATOLOGIA DE SEMENTES
- TESTE A FRIO
- MOFO BRANCO NO ROLO DE PAPEL
- INOCULANTE

Cultura	Peso Mínimo
Aveia	200 gramas
Azevém	200 gramas
Cevada	200 gramas
Feijão	500 gramas
Milho	500 gramas
Soja	500 gramas
Trigo	200 gramas

- TETRAZÓLIO
- PODER GERMINATIVO

Cultura	Peso Mínimo
Aveia	50 gramas
Azevém	50 gramas
Cevada	50 gramas
Feijão	200 gramas
Milho	200 gramas
Soja	200 gramas
Trigo	50 gramas

abcLab

+55 42 3233-8648

42 98852-3552

Rua Jonas Borges Martins, 1313
CEP: 84.165-250
Castro - PR

Horário de atendimento

Segunda à quinta-feira:

7h30 às 12h
13h às 17h30

Sexta-feira:

7h30 às 12h
13h às 16h30

Instruções de Envio



Encaminhe a amostra para o abcLab, preferencialmente, no mesmo dia da coleta;



Identifique as amostras;



Preencha o formulário.

